

Teil 1: Klebung der Valutect Isolierfolie auf Fußböden

	Valutect Isolierfolie*, 5-lagig						
Kleben	K 188 E (Dispersionsklebstoff, TKB-Zahnung A2) Hinweis: auf FF 69 nur im Haftklebverfahren einsetzen, Zahnleiste A1						
Spachteln (mind. 3 mm)	SL 85 oder XXL Power		AS 1 XXL Power	FF 69	XXL Power	SL 85+TF 300	AS 2
Grundieren	R 766	R 755 + QS 10	R 790	-	R 790	R 790	R 790
Vorbehandeln	lose Bestandteile entfernen / saugen (mechanisch bearbeiten, soweit zulässig)			maschinelle Grundreinigung (alte Pflegefilme + Trennschichten restlos entfernen)	maschinelle Grundreinigung (alte Pflegefilme + Trennschichten restlos entfernen)	schleifen / saugen, lose Dielen mit Spax-Schrauben festsetzen, auf ausreichende Hinterlüftung achten	saugen (ggf. anschleifen)
Untergrund (dauer trocken)	Zementestrich, Calciumsulfatestriche ohne Anhaftung von Kleberresten	Beton, Zementestrich, Calciumsulfatestriche mit Resten von teerbasiertem Klebstoff (PAK)	Gussasphalt	Alte elastische Nutzböden (Belag muss fest auf Untergrund haften)	Alte keramische Fliesen (Fliese muss fest auf Untergrund haften)	Alte Holzdielen; Parkett mit teerbasiertem Klebstoff (PAK)	Spanplatten P4-P7, OSB 2- 4 Platten verschraubt
Bemerkungen	Für alle Sanierungen in kontaminierten Bereichen ist der besondere Arbeitsschutz gemäß Bau-BG-Regeln beachten!						

* Anfragen zur Valutect Isolierfolie bitte an Valutect Umwelttechnik GmbH, Tel. 040 / 603 10 78 richten.



Alle aufgeführten THOMSIT-Produkte sind sehr emissionsarm (EMICODE, Blauer Engel, bauaufsichtliche Zulassung DIBt) und erfüllen damit höchste Anforderungen zum Arbeitsschutz und zur Raumluftqualität, sowie die Kriterien zum nachhaltigen Bauen von DGNB, LEED und anderen Organisationen. Detailinformationen finden Sie im jeweiligen Nachhaltigkeitsdatenblatt (www.thomsit.de/toolbox/download-center/).

Diese Empfehlungen sind beispielhaft als Standard für Neubauten entwickelt worden und gelten für normale Belastungen, z. B. durch Bürodrehstühle. Weitere Aufbauten sind nach Rücksprache mit der PCI Augsburg GmbH, Technik THOMSIT möglich. Bei Fragen und bei Sanierungen setzen Sie sich bitte mit der THOMSIT-Technik unter der Tel.-Nr. +49 (0) 821 / 59010 in Verbindung. Weitere Informationen sind im Internet unter www.thomsit.de abrufbar. Grundsätzlich muss der Untergrund den Prüfkriterien der DIN 18365 „Bodenbelagarbeiten“ entsprechen.

Bitte beachten Sie unbedingt die technischen Merkblätter der genannten Produkte (www.thomsit.de), die Valutect-Verlegeanleitungen (www.valutect.de) sowie die Verlegeanleitungen der Belags- und Parketthersteller!

Teil 2: Bodenbeläge auf Valutect Isolierfolie verlegen, in Kombination mit zementärer Ausgleichsschicht

	Vinyl- Designbelag (LVT)	Kautschuk- Beläge	Linoleum	Textilbeläge	Nadelvlies, Kokos- oder Sisalbeläge latexiert	Parkett*	PVC, CV	Dämmung unter Nutz- belägen und Parkett*
Kleben	K 190 F K 188 S	K 190 F K 188 E K 188 S UK 840 R 710 K 195 (Platten)	L 240 D TKL 300 UK 840	Kleben: T 410 T 440 UK 840 Fixieren: TK 199 Rutsch- hemmend: T 425 T 435	T 410 UK 840	Rücksprache mit THOMSIT Technik erforderlich	K 188 E	TF 302 TF 303 TF 305 TF 404
Spachteln (mind. 3 mm)	SL 85 oder XXL Power oder XXL Xpress							
Grundieren	R 766 unverdünnt auftragen, alternativ R 790							
Untergrund	Isolierfolie Valutect, 5-lagig (sach- und fachgerecht nach Verlegeanleitung des Herstellers installiert)							

* Anfragen bezüglich Parkettklebung und Einsatz von THOMSIT-Floor Dämmunterlagen sowie weitere alternative Klebungen bitte an THOMSIT-Technik richten.



Alle aufgeführten THOMSIT-Produkte sind sehr emissionsarm (EMICODE, Blauer Engel, bauaufsichtliche Zulassung DIBt) und erfüllen damit höchste Anforderungen zum Arbeitsschutz und zur Raumluftqualität, sowie die Kriterien zum nachhaltigen Bauen von DGNB, LEED und anderen Organisationen. Detailinformationen finden Sie im jeweiligen Nachhaltigkeitsdatenblatt (www.thomsit.de/toolbox/download-center/).

Diese Empfehlungen sind beispielhaft als Standard für Neubauten entwickelt worden und gelten für normale Belastungen, z. B. durch Bürodrehstühle. Weitere Aufbauten sind nach Rücksprache mit der PCI Augsburg GmbH, Technik THOMSIT möglich. Bei Fragen und bei Sanierungen setzen Sie sich bitte mit der THOMSIT-Technik unter der Tel.-Nr. +49 (0) 821 / 59010 in Verbindung. Weitere Informationen sind im Internet unter www.thomsit.de abrufbar. Grundsätzlich muss der Untergrund den Prüfkriterien der DIN 18365 „Bodenbelagarbeiten“ entsprechen.

Bitte beachten Sie unbedingt die technischen Merkblätter der genannten Produkte (www.thomsit.de), die Valutect-Verlegeanleitungen (www.valutect.de) sowie die Verlegeanleitungen der Belags- und Parketthersteller!

Teil 3: Bodenbeläge auf Valutect Isolierfolie verlegen, in Kombination mit Reaktionsharzspachtelung

	Vinyl- Designbelag (LVT)	Kautschuk- Beläge	Linoleum	Textilbeläge	Nadelvlies, Kokos- oder Sisalbeläge latexiert	Parkett*	PVC, CV	Dämmung unter Nutz- belägen und Parkett*
Kleben	K 188 E (Haftklebung)	K 188 E (Kontaktklebung) R 710 (Platten)	TKL 300	Kleben: T 410 Fixieren: TK 199 Rutsch- hemmend: T 425 T 435	T 410	Rücksprache mit THOMSIT Technik erforderlich	K 188 E (Haftklebung)	TF 302 TF 303 TF 305 TF 404
Spachteln (mind. 2 mm)	S 810 2-K-PUR-Spachtelmasse							
Grundieren	-							
Untergrund	Isolierfolie Valutect , 5-lagig (sach- und fachgerecht nach Verlegeanleitung des Herstellers installiert)							

* Anfragen bezüglich Parkettklebung und Einsatz von THOMSIT-Floor Dämmunterlagen sowie weitere alternative Klebungen bitte an THOMSIT-Technik richten.



Alle aufgeführten THOMSIT-Produkte sind sehr emissionsarm (EMICODE, Blauer Engel, bauaufsichtliche Zulassung DIBt) und erfüllen damit höchste Anforderungen zum Arbeitsschutz und zur Raumluftqualität, sowie die Kriterien zum nachhaltigen Bauen von DGNB, LEED und anderen Organisationen. Detailinformationen finden Sie im jeweiligen Nachhaltigkeitsdatenblatt (www.thomsit.de/toolbox/download-center/).

Diese Empfehlungen sind beispielhaft als Standard für Neubauten entwickelt worden und gelten für normale Belastungen, z. B. durch Bürodrehstühle. Weitere Aufbauten sind nach Rücksprache mit der PCI Augsburg GmbH, Technik THOMSIT möglich. Bei Fragen und bei Sanierungen setzen Sie sich bitte mit der THOMSIT-Technik unter der Tel.-Nr. +49 (0) 821 / 59010 in Verbindung. Weitere Informationen sind im Internet unter www.thomsit.de abrufbar. Grundsätzlich muss der Untergrund den Prüfkriterien der DIN 18365 „Bodenbelagarbeiten“ entsprechen.

Bitte beachten Sie unbedingt die technischen Merkblätter der genannten Produkte (www.thomsit.de), die Valutect-Verlegeanleitungen (www.valutect.de) sowie die Verlegeanleitungen der Belags- und Parketthersteller!

Teil 4: Klebung der Valutect Isolierfolie an Wände und Decken

	Valutect Isolierfolie*, 5-lagig
Kleben	K 188 E (Dispersionsklebstoff) Rollenauftrag mit grober Schaumstoff- oder Velourrolle auf Folienrückseite und Wand-/Deckenfläche und mit Spachtel A2 oder A3 (auf den Stößen für die Abdichtungstreifen mit A1) abziehen = Klebung im Kontaktverfahren oder Kleberauftrag nur auf dem Untergrund wie vorgenannt = Einseitenverklebung
Grundieren	R 766 (1:4 mit Wasser verdünnt)
Untergrund	Verputzte und mit geeigneten Produkten gespachtelte Wand- und Deckenflächen
Bemerkungen	Für alle Sanierungen in kontaminierten Bereichen ist der besondere Arbeitsschutz gemäß Bau-BG-Regeln beachten!

* Anfragen zur Valutect Isolierfolie bitte an Valutect Umwelttechnik GmbH, Tel. 040 / 603 10 78 richten.



Alle aufgeführten THOMSIT-Produkte sind sehr emissionsarm (EMICODE, Blauer Engel, bauaufsichtliche Zulassung DIBt) und erfüllen damit höchste Anforderungen zum Arbeitsschutz und zur Raumluftqualität, sowie die Kriterien zum nachhaltigen Bauen von DGNB, LEED und anderen Organisationen. Detailinformationen finden Sie im jeweiligen Nachhaltigkeitsdatenblatt (www.thomsit.de/toolbox/download-center/).

Diese Empfehlungen sind beispielhaft als Standard für Neubauten entwickelt worden und gelten für normale Belastungen, z. B. durch Bürodrehstühle. Weitere Aufbauten sind nach Rücksprache mit der PCI Augsburg GmbH, Technik THOMSIT möglich. Bei Fragen und bei Sanierungen setzen Sie sich bitte mit der THOMSIT-Technik unter der Tel.-Nr. +49 (0) 821 / 59010 in Verbindung. Weitere Informationen sind im Internet unter www.thomsit.de abrufbar. Grundsätzlich muss der Untergrund den Prüfkriterien der DIN 18365 „Bodenbelagarbeiten“ entsprechen.

Bitte beachten Sie unbedingt die technischen Merkblätter der genannten Produkte (www.thomsit.de), die Valutect-Verlegeanleitungen (www.valutect.de) sowie die Verlegeanleitungen der Belags- und Parketthersteller!